



## MANUEL DE MONTAGE



pour l'itinérance de l'exposition

« Eau en équilibre »

---


### EXIGENCES TECHNIQUES

Les exigences et les considérations à prendre en compte pour l'installation, le transport, le chargement-déchargement de l'exposition sont exposées ci-dessous.



L'espace où se trouve l'exposition doit comporter les caractéristiques suivantes :

- **Salle au RDC** : Sinon, il est essentiel de disposer d'un monte-charge ou d'un ascenseur
- **Surface** : entre 35 et 60 m<sup>2</sup> (ou supérieur), libre de préférence de piliers ou d'autres éléments structurels qui gênent la visibilité ou le passage
- **Hauteur libre** : 3m
- **Portes** : 2 ou plus pour faciliter la circulation des visiteurs. Lorsque vous avez plus d'une entrée, il est nécessaire de déterminer quel est l'accès principal.
- **Passage des portes** : 90x210cm minimum.
- **Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.**
- Installation électrique : non nécessaire
- **Zone de chargement et de déchargement de l'exposition à proximité de la salle.**


L'exposition se compose de 4 structures avec une structure modulaire qui permet plusieurs possibilités de distribution selon les dimensions de l'espace (voir schémas ci après).



MÓDULO TÍTULO  
(1 unidad)




MÓDULO EXPOSITIVO  
(4 unidades)




ALZARRE  
PLANTA



Medidas expresadas en centímetros.





MÓDULO EXPOSITIVO  
[4 unidades]




MÓDULO TÍTULO  
[1 unidad]











\* ejemplo de distribución